

数显扭力扳手使用注意事项及操作方式

使用数显扭力扳手时请先阅读下文：

- 1、使用后应回包装盒内；
- 2、使用中应尽量避免磕碰及跌落；
- 3、严禁敲击及用尖硬物碰撞显示区域；
- 4、应平稳施力，严禁超过检测范围使用；
- 5、长期停用应将电池取出，以防电池漏液；
- 6、当电池电压降到不能工作时，应更换电池；
- 7、严防液体进入扳手内，以免损坏电子元件；
- 8、调校方法仅供计量校验人员参考，其他人员勿动；
- 9、严禁使用强溶剂（如苯、硝基类油）擦拭面板及显示区域；
- 10、严禁随意拆卸，以免影响精度，如遇问题，请与厂家或销售商联系；

数显扭力扳手操作方式如下：

- 1、按 C 键打开扳手电源；
- 2、电源打开后，在使用之前，按 C 键重设扳手；
- 3、当 LCD 屏幕上达到预设扭力值时，蜂鸣器发出急速提示声，说明已达到所设定的扭矩值